











Strešné bezpečnostné prvky pre škridlóvé krytiny, trapézy a Classic

			Cena bez DPH	Cena s DPH
Strešná lávka Dĺžka = 3000 mm KÓD: P510			69,00	82,80
Strešná lávka Dĺžka = 600 mm KÓD: P510			27,00	32,40
Montážna sada pre inštaláciu strešnej lávky pre škridlóvé krytiny KÓD: P106		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x tesnenie; 6x vrut 7x50 mm; 8x skrutka M8x16 mm; 8x matice M8. <i>Pre Frigge, Monterrey / Monterrey Grand, Adamante, Decorrey Grand</i>	24,00	28,80
Upozornenie: Pre lávku 600mm je potrebná jedna montážna sada. Pre lávku 3000 mm sú potrebné dve montážne sady.				
Montážna sada pre inštaláciu strešnej lávky pre Hyygge KÓD: P107		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x tesnenie; 6x vrut 7x50 mm; 8x skrutka M8x16 mm; 8x matice M8. <i>Pre Hyygge</i>	24,00	28,80
Upozornenie: Pre lávku 600mm je potrebná jedna montážna sada. Pre lávku 3000 mm sú potrebné dve montážne sady.				
Montážna sada pre inštaláciu strešnej lávky pre Finneru KÓD: P108		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x tesnenie; 6x vrut 7x50 mm; 8x skrutka M8x16 mm; 8x matice M8. <i>Pre Finnera</i>	24,00	28,80
Upozornenie: Pre lávku 600mm je potrebná jedna montážna sada. Pre lávku 3000 mm sú potrebné dve montážne sady.				
Montážna sada pre inštaláciu strešnej lávky pre Classic KÓD: P109		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x upevňovací prvok; 8x skrutka M8x30 mm; 8x skrutka M8x16mm. 16x matica M8. <i>Pre Classic</i>	29,00	34,80
Upozornenie: Pre lávku 600mm je potrebná jedna montážna sada. Pre lávku 3000 mm sú potrebné dve montážne sady.				
Montážna sada pre inštaláciu strešnej lávky pre trapéz KÓD: P110		Sada obsahuje: 2x podpora lávky, 2x spojka lávky; 2x tesnenie; 6x vrut 7x50 mm; 8x skrutka M8x16mm. 8x matica M8. <i>Pre trapéz</i>	26,00	31,20
Upozornenie: Pre lávku 600mm je potrebná jedna montážna sada. Pre lávku 3000 mm sú potrebné dve montážne sady.				
Rebrík Dĺžka = 2700 mm KÓD: P403		Rebrík o dĺžke 2 700 mm. <i>Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.</i>	60,00	72,00
Rebrík Dĺžka = 3300 mm KÓD: P404		Rebrík o dĺžke 3 300 mm. <i>Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.</i>	70,00	84,00
Rebrík Dĺžka = 4200 mm KÓD: P405		Rebrík o dĺžke 4 200 mm. <i>Pre montáž je nutná odpovedajúca montážna sada.</i>	90,00	108,00

Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic

			Cena bez DPH	Cena s DPH
Montážna sada pre rebrík na škridlové krytiny KÓD: P473		<i>Pre rebríky do dĺžky 5m. Pre škridlové krytiny</i>	35,00	42,00
Montážna sada pre rebrík na krytinu Classic KÓD: P489		<i>Pre rebríky do dĺžky 5m. Pre Classic</i>	65,00	78,00
Montážna sada pre rebrík k stene KÓD: P431		<i>Pre rebríky do dĺžky 5m.</i>	125,00	150,00
Hák pre úväznú lanu KÓD: P33		<i>Hák pre upevnenie úväzného lana, montuje sa na strešnú lávku</i>	50,00	60,00
Konzola pre bezpečnostné prvky Dĺžka = 930mm KÓD: P941		<i>Montuje sa na lávku. Pre inštaláciu prvkov P942, P943 a P944,</i>	99,00	118,80
Jazdec pre uchytenie lana KÓD: P942		<i>Pre montáž na konzolu P941</i>	249,00	298,80
Zarážka nastaviteľná KÓD: P943		<i>Pre montáž na konzolu P941</i>	29,00	34,80
Zarážka stála KÓD: P944		<i>Pre montáž na konzolu P941</i>	19,00	22,80
Stupienok pre škridlové krytiny KÓD: P120		<i>Obsahuje potrebné tesnenia a skrutky</i>	25,00	30,00

Strešné bezpečnostné prvky pre škridlové krytiny, trapézy a Classic

			Cena bez DPH	Cena s DPH
Snehová zábrana – rúrky Dĺžka = 3000 mm KÓD: P502		Obsahuje dve rúrky o dĺžke 3000 mm. Pre inštaláciu musí byť vybraná montážna sada podľa typu krytiny. Rúrky sa na koncoch zužujú, takže je možné ich kombinovať do dlhších kompletov.	35,00	42,00
Snehová zábrana – rúrky Dĺžka = 1000 mm KÓD: P502		Obsahuje dve rúrky o dĺžke 1000 mm. K inštalácii musí byť vybraná montážna sada podľa typu krytiny.	16,00	19,20
Montážna sada ku snehovej zábrane – pre škridlové krytiny KÓD: P101		Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x vrut 7x50 mm. Pre Frigge, Monterrey / Monterrey Grand, Adamante, Decorrey Grand.	18,00	21,60
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Montážna sada ku snehovej zábrane – pre Hygge KÓD: P102		Obsahuje 2x držiak; 2x tesnenie, 6x vrut 7x50 mm.	18,00	21,60
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Montážna sada ku snehovej zábrane – pre Finnera KÓD: P103		Obsahuje 2x držiak, 2x tesnenie, 6x vrut 7x50 mm.	18,00	21,60
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Montážna sada ku snehovej zábrane – pre Classic KÓD: P104		Obsahuje 2x držiak, 2x upevňovací prvok, 8x matice 8mm, 8x skrutka M8x30 mm.	22,00	26,40
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Montážna sada ku snehovej zábrane – pre trapéz KÓD: P105		Obsahuje 2x držiak, 6x vrut 7x50 mm.	20,00	24,00
Poznámka: Štandardne je pre snehovú zábranu 1m potrebná jedna montážna sada, pre 3m snehovú zábranu sú potrebné dve sady. Viac montážnych sad sa použije v prípade, že tvar strechy, alebo zaťaženie snehom toto vyžaduje.				
Prídavný profil ku snehovej zábrane pre Classic 930 mm KÓD: P508		Prídavný profil je namontovaný na rúrkach a slúži ako dodatočná ochrana proti posúvajúcejmu sa snehu a ľadu	33,00	39,60
Snehový rozrážač pre škridlové krytiny KÓD: P130		Zahŕňa skrutku a tesnenie.	2,25	2,70
Snehová zábrana pre krytiny v triede kvality Ruukki 30 v tvare škridle (dĺžka 2 m)* KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	15,59	18,71
Snehová zábrana pre krytiny v triede kvality Ruukki 40 v tvare škridle (dĺžka 2 m)* KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	16,55	19,86
Snehová zábrana pre krytiny v triede kvality Ruukki 50+ v tvare škridle (dĺžka 2 m)* KÓD: RSSFB SET		Vrátane montážnej sady, ktorá obsahuje 7 skrutiek v dĺžke 7cm, 14 podložiek, vystužovací profil v hrúbke 1,5 mm.	17,99	21,59